

## Ankeretzvorrichtung Typ ASV 80-GNT

### Produktbeschreibung

- Stationärer Setztisch zum Setzen von fischer Hinterschnittanker mit Anker Mutter

### Vorteile

- Einfache und sichere Bedienung
- Kompakte Größe, Tischgestell demontierbar
- Keine Versorgungsanschlüsse notwendig
- Optisch-akustische Drehmomentkontrolle

### Technische Details

- Stabiles Tischgestell mit wasserfester Holzplatte
- Kompakte Abmessungen, Tisch-Untergestell kann von Tischplatte demontiert werden
- Ankeretzgerät mit drehmoment- kontrolliertem Akku-Schrauber
- Schnell-Ladegerät und Zweitakku enthalten
- Ablageschale für FZP-Anker
- Messgeräte zur Bohrloch- und Ankersitzkontrolle
- Werkzeuge, Technische Unterlagen

### Arbeitsablauf

1. Fassadenplatte auflegen
2. FZP-Anker in Setzadapter einsetzen
3. Setzgerät über Hinterschnitt-Bohrung positionieren und Anker in das Bohrloch einführen.
4. Das Ankeretzgerät axial mit leichtem Druck beaufschlagen und den Akku-Schrauber betätigen, bis die Abschaltkupplung den Setzvorgang beendet
5. Weitere FZP-Anker in Setzadapter einsetzen und setzen.
6. Fassadenplatte abnehmen



### Technische Daten

Maße	ca. 102 x 92 x 120 cm (B x T x H)
Gesamtgewicht (ohne Verpackung)	ca. 66 kg
Gewicht nur für Tisch-Untergestell)	ca. 17,5 kg
Gewicht nur für Werkzeugkoffer mit Zubehör	ca. 7,5 kg
Tischfläche/ Tischhöhe	ca. 100 x 90 cm (B x T) ca. 84 cm
Maximaler / minimaler Schwenkbereich (Radius)	ca. 995 / 350 mm
Geeignet für Plattenformate (ohne Zusatzische)	ca. max. 110 x 90 cm
Leistung	Setzvorgang eines FZP-Ankers ohne Plattenhandling ca. 10-15sec.
Preise / Zusammenstellung	für Kauf und Miete auf Anfrage

### ACT Service

#### fischerwerke GmbH & Co. KG

Werk Altheim · Hindenburgstr. 81 · D-72160 Horb  
Tel. (074 43) 12-45 53 · Fax (074 43) 12-49 07  
act@fischer.de · www.fischer.de