




fischer 

**Fast & Fix.
Der schnelle
Wandhaken.**

Einfach und schnell ohne Bohrer und Hammer befestigen.




fisher Fast & Fix ist ein Befestigungsmittel für leichte Lasten. Der Wandhaken wird ohne Bohrer und Hammer direkt in Putz, Gipskartonplatte und Weichholz nur mit dem Daumen eingedrückt. Mit fisher Fast & Fix lassen sich leichte Gegenstände wie Bilder, Schlüsselanhänger und Kleidungsstücke aufhängen. Durch die Verkettung von zwei Wandhaken erhöht sich die Tragfähigkeit auf 10 kg. Der Wandhaken kann nahezu ohne sichtbare Spuren mit dem Schraubendreher demontiert und wiederverwendet werden.

Vorteile

- Befestigen ohne Bohrer und Hammer.
- Kein Aufwand und kein Schmutz.
- Demontage ohne sichtbare Spuren.
- Wiederverwendbar.

Anwendungsbeispiele



Schlüsselanhänger



Kleidungsstücke



Bilder

Sortiment

Fast & Fix



Blister Fast & Fix Schwarz



Blister Fast & Fix Weiß

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VE [Stück]
Blister Fast & Fix Schwarz	531114	8	10
Blister Fast & Fix Weiß	531116	8	10